




מseg'ר לצוואר עם רמקולים

לקוח יקר הודה שבחורת במסגר לצואור עם הרמקולים של מדייק ספא. כדי לוודא הפעלה נכונה ולשמר על ח' המוצר יש לקרוא היטב את ההוראות לפני השימוש הראשוני.



הוראות שימוש:

המסגר פועל באמצעות 2 סוללות AA החזק והסר את מכסה קופסת הסוללות, הכנס 2 סוללות AA, יש להקפיד על הקטבים המתאימים (+ או -), העבר את המותג למצב NO (ציר 1).

על מנת להפעיל את המסגר לצואור יש ללחוץ על כפתור הפעלה (ON/OFF) הנמצא בקצת הزواוארן (ציר 2). בוחר המ מצבים (MODE) משנה תוכנית עיסוי (ציר 2)

קיימים 6 מצלבי עיסוי שונים וכל לחיצה על כפתור בורר המצלבים (MODE) משנה תופעת עיסוי.

הזהם הממליץ לכל שימוש עם כ-50 דקוט ביצירות. יש לפתוח את הרוכסן בפתח שבד הクリת ולחבר את התקע ל-3GP, MP4 או GIF.

כדי לזכות יש להזוז שוב על כפתור הפעלה (OFF / ON).

אפשר לצלואר, להזע על כפטור ההפעלה (OFF/ON).
לחץ על כפטור בורר המצבים (MODE) כדי לבחור את תוכנית העיסוק המתאימה

אזהרות: הכרית העיסוי אינה עצצתן. און להרטיב את הכרית. און להשאור את הכרית פועלת

האחריות הינה לחצ'י שנה וכך האמת חשבונית קביה בלבד.

יכזרן: ג'יאן פארםטייקאל בע"מ, סין.
יבואן: מ. פינגרש ושות' בע"מ,
המבנה 29 חולון, טל: 03-5581666
www.mfcl.co.il

...ב/א ניבר עיר נבון עיר ניבר

